

Todo lo que tienes que saber para empezar.

Vamos.



NEXTEL



Get Started.

All you need to know to get going.

NEXTEL



Welcome

*And thank you for
choosing Nextel.*

Nextel is committed to developing technologies that give you the ability to get what you want when you want it, faster than ever before. This booklet introduces you to the basics of getting started with Nextel and your new i776 by Motorola®. Visit Nextel.com/welcome to learn more.

Nextel Direct Connect

Get Your Phone Ready

> Make Sure the SIM Card Is Inserted

Your SIM (Subscriber Identity Module) card is a small card inserted into the SIM card holder within your phone. You should never need to remove or insert the SIM card. If you need to do so, please consult the phone's User Guide.

1. With your thumbs, press down on the battery cover on the back of your phone and slide the cover up toward the antenna to release it.
2. Ensure that the SIM card is inserted in the slot below the battery compartment.

If no SIM card came with your phone, contact Nextel Customer Service at **1-800-639-6111**.

> Insert the Battery

1. With the battery cover removed (see step 1 above,) insert the battery into the battery compartment and gently press down until it clicks into place.
2. Replace the battery cover.

> Charge the Battery

1. Plug the phone charger into an outlet.
2. Plug the other end of the charger into the phone's charger connector.

> Activate Your Phone


If you bought a phone at a Sprint Store, it is probably activated and ready to use. If it is not activated, call Nextel Customer Service at **1-800-639-6111** from any other phone.

- Press  to power the phone on.

When your phone powers up the first time, it performs a series of security checks. For example, it verifies the phone is Nextel-approved and the correct SIM card is installed. If you don't pass the security checks, your phone displays messages and screen prompts showing what to do next. For example, you may be prompted to update your browser information: following the onscreen instructions, press the left softkey (**OK**) to complete the task.



If you continue to encounter security messages, call Nextel Customer Service at **1-800-639-6111** from a landline phone.

> Switch to Spanish Menus *(optional)*

1. Press  > **Settings** > **Display/Info** > **Language**.
2. Select **Español** and press .

Make Your First Call

Make Your First Phone Call

1. Enter a phone number using your keypad. (If you make a mistake while dialing, press **Delete** [right softkey] to erase.)
2. Press .
3. When you're finished, press  or close the phone.

Voicemail


Set Up Your Voicemail

All unanswered calls are automatically transferred to your voicemail, even if your phone is in use or turned off. You should set up your voicemail and personal greeting as soon as your phone is activated:

1. Using your i776 phone, call your wireless phone number.
2. Follow the system prompts to create your passcode and record your name and greeting.

Retrieve Your Voicemail

From your i776 phone:

- Dial your wireless phone number.
– or –
- Press  > **Messages** > **Voice Mail**.

From any other phone:

1. Dial your wireless phone number.
2. When your voicemail answers, press **★**.
3. Enter your passcode.


Nextel Direct Connect

> Direct Connect Services

Your phone and Nextel service offer the following Nextel Direct Connect services:

- **Direct Connect®** – Instant two-way radio communication with another Direct Connect user.
- **Group Connect®** – Connect instantly with up to 20 other Direct Connect users at once.
- **Talkgroups** – Make group calls with up to 100 Nextel subscribers in the same Direct Connect network. (Online setup by account administrator.)

> Make a Direct Connect Call

1. Enter a Direct Connect number using your keypad. (Remember to include asterisks when dialing Direct Connect numbers.)
– or –
Select a Direct Connect entry from Contacts or Recent Calls.
2. Press and release the Direct Connect button (DC button) on the side of the phone.
3. Wait for a reply and then press and hold the DC button to speak. When you are finished, release the DC button to listen.
4. To end the call, do nothing, press , or close the phone.

Note: You can also make and receive Direct Connect calls with the phone closed. See your User Guide for details.

Contacts

> Save a Phone Number

1. Enter a phone number and press **[OK]** > **Store Number**.
2. Highlight **[New Contact]** and press **[OK]** to create a new contact, or highlight an entry from the list and press **[OK]** to save the number to an existing contact.
3. Select a category for the number (such as Mobile, DC, Home, or Work), enter a name for the entry, and add any other information you wish to store.
4. Press **Save** (left softkey).

> Retrieve a Phone Number

1. Press **[OK]** > **Contacts**.
2. Use your navigation key to scroll through the entries, or press **Search** (left softkey) and use your keypad to enter the first few letters of the contact entry.
3. To display an entry, highlight it and press **[OK]**.
4. To call the entry's default phone number, highlight it and press **[Call]**.

*Note: You can also display the Contacts list by pressing **Contacs** (left softkey) in standby mode.*

Messaging and Pictures

> Send a Text Message (MMS)

1. Press **Mesgs** (right softkey) > **Create** (left softkey).
2. Enter a wireless phone number or email address.
3. Use your keypad to enter a message or press **QNotes** (left softkey) to choose from Quick Notes preset messages.
4. Press **[OK]** when you have finished adding the message.
5. Press **Send** (left softkey).

> Take a Picture

1. Press **[OK]** > **Camera** to activate the phone's camera. (You can also press the Camera button **[Camera]**.)
2. Using your display screen as a viewfinder, aim the camera lens at your subject and press **[OK]**.
3. Press **[OK]** to return to Camera mode, or press **[Menu]** to explore other options, including sending the picture using Bluetooth or MMS messaging.

Manage Your Account

> Online: www.nextel.com

- make a payment, see your bills, enroll in online billing
- check minute usage and account balance
- see or modify the details of your Nextel service plan
- get detailed instructions and download content

> From Your Wireless Phone

- press [*] [4] [Ⓢ] to check minute usage and account balance
- press [*] [3] [Ⓢ] to make a payment
- press [*] [2] [Ⓢ] to access a summary of your Nextel service plan or get answers to other questions

> From Any Other Phone

- Nextel Customer Service: Dial 1-800-639-6111
- Business Customer Service: Dial 1-800-390-9545

Helpful Nextel Information

> Recycle Your Old Phone

Get an account credit or help Nextel support Internet safety for kids by recycling your old phone through Sprint wireless recycling programs. Visit www.sprint.com/recycle for details.

> Total Equipment Protection

With Total Equipment Protection, your phone will be protected against loss, theft, physical, and liquid damage as well as covered for mechanical and electrical failure, routine maintenance, and failure from normal wear and tear. Enroll when you activate or upgrade your phone or smart device. You have up to 30 days after activation or upgrade to enroll, so don't delay.*

*Please see the Total Equipment Protection brochure available at any participating retail location or visit sprint.com for complete terms and conditions of coverage including applicable charges and deductible(s). Terms and conditions are subject to change. May not be available in all states. Eligibility varies by device. Claims may be fulfilled with new or refurbished equipment.

> Sprint 411

Dial 411 for nationwide listings, movie show times, restaurant reservations, driving directions and more. Spanish-speaking operators are available. See www.nextel.com for pricing and details.

Need more help?

This is only the beginning of what you can do with Nextel service and your new phone. There are many additional resources at your fingertips.

- *The User Guide gives additional details on how to use your phone, and is also available online in Spanish.*
- *Nextel.com provides all the information on your plan and available services as well as downloadable content.*
- *Visit www.nextel.com and click **accessories** or call the accessories hotline at, 1-866-866-7509, to outfit your phone.*

Nextel *direct connect* }

?Necesita más ayuda?

Esto es apenas el principio de lo que puede hacerse con el servicio Nextel y tu teléfono nuevo. Hay muchos recursos adicionales que están al alcance de sus dedos.

- *La Guía del usuario le ofrece detalles adicionales sobre el uso de su teléfono, y se encuentra disponible en español a través de la Internet.*
- *Nextel.com te ofrece toda la información sobre tu plan y los servicios disponibles, y te permite descargar contenido.*
- *Visita www.nextel.com y pulsa en **accesorios** o llama a la línea de accesorios al 1-866-866-7509 para añadir lo que necesites a tu teléfono.*

Nextel *direct connect* }

Maneja tu cuenta

> Por Internet: www.nextel.com

- hacer un pago, ver tu factura, suscribirte en facturación por Internet
- revisar los minutos usados y el saldo de tu cuenta
- ver y modificar detalles de tu plan de servicio Nextel
- obtener información detallada y descargar contenido

> Desde tu teléfono inalámbrico

- presiona [*] 4 [*] para revisar los minutos usados y el saldo de tu cuenta
- presiona [*] 3 [*] para hacer un pago
- presiona [*] 2 [*] para acceder a un resumen de tu plan de servicio Nextel o para obtener respuestas a otras preguntas

> Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Nextel: Marca 1-800-639-6111
- Atención al Clientes Comerciales: Marca 1-800-390-9545

Información útil de Nextel

> Recicla tu teléfono viejo

Obtén un crédito en tu cuenta o ayuda a Nextel a apoyar los esfuerzos por guardar la seguridad de menores en Internet reciclando tu teléfono viejo a través de programas de reciclaje de teléfonos inalámbricos de Sprint. Visita www.sprint.com/recycle para más detalles.

> Protección total del equipo

Con el programa de Protección Total del Equipo, tu teléfono queda asegurado tanto contra la pérdida, robo y daños físicos y causados por líquidos como contra las averías mecánicas y eléctricas, el mantenimiento periódico y las averías por desgaste normal. Inscríbete al activar o al canjear de teléfono o de dispositivo inteligente. Tienes un plazo de hasta 30 días después de haber activado o canjeado tu teléfono para inscribirte, así que no te tardes en hacerlo.*

> Sprint 411

*Por favor consulta el folleto de Protección total del equipo disponible en cualquiera de nuestros establecimientos de venta o visita sprint.com para todos los términos y condiciones de cobertura, incluyendo los cargos correspondientes y deducciones. Los términos y condiciones están sujetos a cambios. Podría no estar disponible en todos los Estados. La calificación para participar depende del dispositivo en uso. Se pueden proporcionar equipos nuevos o reacondicionados para satisfacer reclamos.

Marca el [4] [1] [1] para obtener una guía telefónica nacional, horario de películas, hacer reservaciones un restaurante, obtener direcciones de manejo y más. Contamos con telefonistas que hablan español. Consulta www.nextel.com para las listas de precios y más detalles.

Contactos

> Como guardar un número telefónico

1. Marca un número telefónico y presiona [E] >

2. Selecciona [Nvo Registro] y presiona [OK] para crear un contacto nuevo, o selecciona un registro existente de la lista y presiona [OK] para guardar el número bajo un contacto existente.

3. Selecciona una categoría para el número (como por ejemplo, **Móv**, **CD**, **Ofici** o **Casa**), escribe un nombre para el contacto y añade otra información que desees guardar con el contacto.

> Como recuperar un número telefónico

1. Presiona [E] > **Contactos**.
2. Emplea la tecla de navegación para avanzar por la lista de nombres, o presiona **Buscar** (tecla programable izquierda) y utiliza el teclado para escribir las primeras letras del nombre del contacto.
3. Para mostrar un contacto, selecciónalo y presiona [OK].
4. Para llamar al número de teléfono predeterminado del contacto, selecciona el contacto y presiona [OK].

Nota: También puedes mostrar la lista de contactos presionando Dir (tecla programable derecha) cuando el teléfono está en modo de espera.

Mensajería y toma de fotos

> Como enviar un mensaje de texto (MMS)

1. Presiona **Mesgs** (tecla programable derecha) > **Crear** (tecla programable izquierda).

2. Escribe el número de teléfono o dirección de correo electrónico.

3. Utiliza el teclado para escribir el mensaje, o presiona **MiMmsj** (tecla programable izquierda) para escoger mensajes predefinidos de **Mis Mensajes** [QuickNotes].

4. Presiona [OK] cuando hayas terminado de añadir el mensaje.

5. Presiona **Enviar** (tecla programable izquierda).

> Como tomar una fotografía

1. Presiona [E] > **Cámara** para activar la cámara del teléfono. (También puedes presionar el botón de Cámara [OK].)
2. Utiliza la pantalla como visor, dirige la lente de la cámara al objetivo y presiona [OK].
3. Presiona [OK] para retornar al modo de cámara, o presiona [E] para explorar otras opciones, tales como enviar la fotografía vía Bluetooth o MMS.



Servicios Direct Connect (Conexión Directa)

Tu teléfono y Nextel te ofrecen los servicios siguientes de Nextel Direct Connect:

- **Direct Connect**® (Conexión Directa) – Comunicación instantánea de dos vías por radio con otros usuarios de Conexión Directa.

- **Group Connect**® – Conéctate instantáneamente con hasta 20 otros usuarios de Conexión Directa simultáneamente.

- **Talkgroups** (Llamadas de grupo) – Haz llamadas de grupo con hasta 100 abonados de Nextel en la misma red de Conexión Directa. (Requiere configuración por Internet por parte del administrador de la cuenta.)




Cómo hacer una llamada con Conexión Directa

1. Marca el número de Conexión Directa usando el teclado. (No olvides incluir los asteriscos al marcar números de Conexión Directa.)

– o –

2. Presiona y suelta el botón de Conexión Directa (CD) en el costado del teléfono.
3. Espera la respuesta, y luego mantén presionado el botón CD para hablar. Al terminar de hablar, suelta el botón CD para escuchar.

4. Para cerrar la llamada, puedes no hacer nada, presionar , o cerrar el teléfono.

Nota: También puede hacer y recibir llamadas de Direct Connect con el teléfono cerrado. Consulta la Guía del Usuario para más detalles.

Haz tu primera llamada

> Cómo hacer tu primera llamada

1. Marca el número telefónico usando el teclado. (Si cometes un error mientras estás marcando, presiona **Borrar** [tecla programable izquierda] para borrarlo.)
2. Presiona [📞].
3. Para cerrar la llamada, presiona [📞] o cierra el teléfono.

Correo de voz

> Cómo configurar el correo de voz

1. Todas las llamadas que no atiendas se transfieren automáticamente al correo de voz, aun si el teléfono está siendo usado o está apagado. Se recomienda configurar el correo de voz y el saludo personal tan pronto como actives el equipo:
2. Sigue las indicaciones que te dará el sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

> Cómo recuperar tu correo de voz

- Desde tu teléfono i776:
- Marca el número de tu teléfono inalámbrico.
 - Presiona [📞] > **Mensajes** > **Voz**.
- Desde cualquier otro teléfono:
1. Marca el número de tu teléfono inalámbrico.
 2. Cuando tu correo de voz responda, presiona *.
 3. Introduce tu contraseña.

Prepara tu teléfono

> Verifica que se haya insertado la tarjeta SIM

La tarjeta SIM (Módulo de identificación del Abonado) es una tarjeta pequeña que se inserta en un receptáculo dentro del teléfono. Normalmente no es necesario retirar ni insertar la tarjeta SIM. En caso que fuera necesario hacerlo, consulta la Guía del usuario de tu teléfono.

1. Con tus pulgares, presiona la tapa de la batería en la parte trasera del teléfono hacia abajo y desliza la tapa hacia la antena para soltarla.
2. Verifica que la tarjeta SIM se encuentre colocada en la ranura que está debajo del compartimiento.

Si el teléfono vino sin tarjeta SIM, comunícate con el Servicio de atención al cliente Nextel al **1-800-639-6111**.

> Coloca la batería

1. Con la tapa de la batería quitada, inserta la batería en su compartimiento y presionala suavemente hasta que se enganche en su lugar.
2. Vuelve a colocar la tapa de la batería.

> Carga la batería

1. Enchufa el cargador del teléfono en un tomacorriente.
2. Enchufa el extremo plano del cargador en el enchufe de carga del teléfono.

>

Activación de tu teléfono



Si compraste tu teléfono en una tienda Sprint, probablemente está activado y listo para usarse. Si no está activado, llama a Atención al cliente Nextel al **1-800-639-6111** usando cualquier otro teléfono.

- Presiona  para encender el teléfono.

Cuando el teléfono se enciende por primera vez, lleva a cabo una serie de comprobaciones de seguridad. Por ejemplo, verifica que el teléfono ha sido aprobado para uso por Nextel y que tiene instalada una tarjeta SIM correcta. Si no se aprueban las comprobaciones de seguridad, la pantalla despliega mensajes e indicadores con instrucciones de qué hacer a continuación. Por ejemplo, tal vez se te pida que actualices la información de tu navegador: sigue las instrucciones dadas en pantalla, pulsa la tecla programable izquierda (**OK**) para completar la tarea. Si se siguen desplegando mensajes de seguridad, llama a Atención al cliente Nextel al **1-800-639-6111** desde un teléfono convencional.

>

Cambio a menús en español

1. Presiona  > **Settings** > **Display/Info** > **Language**.
2. Selecciona **Español** y presiona .

Bienvenido Y gracias por escoger a Nextel.

Nextel está comprometida a desarrollar tecnologías que ofrezcan la capacidad de obtener lo que deseas, cuando lo deseas, mucho más rápidamente que nunca antes. Este panelito muestra cómo empezar a usar el sistema Nextel y tu nuevo i776 de Motorola®. Visita Nextel.com/welcome para informarte más.

Nextel Direct Connect

